

デッキ材の施工方法

※施工前の注意

- 天然無垢素材を使用しているため、色と柄の違いがあるので、予め仮並べし、全体のバランスがとれるよう施工してください。
- 屋外使用を想定しておりますので含水率は20%前後となっております。割れ・収縮が出る可能性がありますので室内でのご使用はおすすめできません。
- 天然木の為、多少の割れや収縮が occurs ますが耐久性には問題ありません。もし長さ方向に曲がりがある場合は、先ずまっすぐなデッキを貼り付け、次に曲がりのあるものを並べデッキの隙間が小さくなっている部分に楔状（マイナスイドライバーのようなもの）のものを差し込み、隙間を広げながらビス止めし固定してください。
- 材料には木口の割れをカットしていただくため、伸び（アローワンス）がございます。現場にて長さをカットの上ご使用ください。

※施工上の注意

- デッキ・根太ともに鉄工用キリで下穴を開ける。(太さ5mm ぐらいのビスであれば下穴4.5mm 程度)
- ビスの長さはデッキの厚み×2.5倍程度が目安です。
- ビスの太さは厚みに関係なく5mm～がおすすめです。
- 木材は雨に濡れると膨張しますし、経年により少々の縮みも出てきます。ご考慮の上、目地などを設定してください。(3mm程度が一般的です)
- 根太ピッチは現場状況や仕様などにより異なりますがデッキの厚みの25倍程度で使うケースが多いです。

※その他の注意

- 樹液： お使い始め、雨に濡れると水溶性で樹液が出る場合がありますが、しばらくご使用いただくと出なくなります。人体や動植物にも影響はございませんので、安心してご使用ください。
もし、コンクリートなどに付着した際は、花王のハイターでご洗浄ください。また数度の雨により目立たなくなる程度まで洗い流されます。
建物の上部・壁・屋根等にご使用される場合は特に、アクが壁や下部コンクリート等に付着することもございますので、注意が必要です。
- 色調： 施工後経年のなかで徐々に退色していき、最終的にはグレー色に近い色合いとなります。

※免責事項

- 天然無垢素材を使用しているため、特有の色ムラ、柄の違いがあるので、ご使用前に十分ご理解の上施工してください。品質以外の原因での返品・交換はお受け致しかねます。
- 商品開梱時に品質上の問題が見つかった場合は施工せずに、7日以内に弊社にご連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受け致しかねます。